


3927

## Blokada kierownicy

- Narzędzie niezbędne do prac serwisowych na stojakach nie mających blokady kierownicy

Idealna do pracy ze stojakiem serwisowym kolumnowym 3916MM, pozwala utrzymać kierownicę prosto zapobiegając niekontrolowanemu ruchom koła.

	art.	L mm	
039270010	3927	365	405

