


3935
Indicador de desgaste da corrente

- Adequado para verificar o alongamento da corrente com o sistema "passa / não passa".
- 0% ÷ 0,75%: a corrente não precisa ser substituída. 0,8% ± 1%: a corrente precisa ser substituída.
- Uma corrente gasta faz mudanças ruins e acelera o desgaste da roda dentada.

A manutenção inadequada da corrente pode causar uma quebra súbita. O medidor da Beta é projetado para indicar imediatamente o desgaste e se a corrente foi submetida a tal alongamento que seja necessária a sua substituição.

	art.	L mm	A mm	A1 mm	S mm	
039350010	3935	120	48	32	1,9	31

