


**3935**
**индикатор износа цепи**

- подходит для проверки длины цепи по принципу достаточности;
- при  $0\% \div 0.75\%$  звено менять не нужно. при  $0.8\% \div 1\%$ : цепь нужно заменить;
- изношенная цепь препятствует переключению скоростей и ускоряет износ звездочки

	art.	L mm	A mm	A1 mm	S mm	
039350010	3935	120	48	32	1,9	31

