




Die Torsionslast muss unbedingt angemessen und stufenweise aufgebracht werden, um Bruch oder zufällige Beschädigung zu vermeiden.

Das Anzugsmoment muss unbedingt auf die Kapazität des Außenvierkants abgestimmt sein, um Bruch oder versehentliche Beschädigung zu vermeiden.



|  | Art. | L mm | ∅ mm | □ | ■ | g |
|---|--------|---------|---------|-----|-----|----|
| 007200810 | 720/15 | 37,5 | 25 | 1/2 | 3/8 | 68 |



Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

