




Es imprescindible adecuar el par de apriete a la capacidad del cuadrado macho para evitar roturas o daños accidentales.

Es imprescindible que el par de apriete se ajuste a la capacidad del cuadrado macho para evitar roturas o daños accidentales



	Art.	L mm	Ø mm	□	■	g
007280810	728/15	58	38	3/4	1/2	307



Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

