



UNI/ISO 3316 DIN 3123

Die Torsionslast muss unbedingt angemessen und stufenweise aufgebracht werden, um Bruch oder zufällige Beschädigung zu vermeiden.

Das Anzugsdrehmoment muss unbedingt auf die Kapazität des Außenvierkants abgestimmt sein, um Bruch oder versehentliche Beschädigung zu vermeiden.



	Art.	L mm	Ø mm	□	■	g
009290801	929/15	65	47	1"	3/4	429



Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

