

**9743 - SURFACE
CLEANER****Pianka czyszcząca**

Detergent w pianie do wszystkich typów powierzchni, narzędzi i tkanin. Na bazie czwartorzędowych soli amonowych, tworzy aktywną pianę, która czyści i usuwa brud i tłuszcz. Usuwa nieprzyjemne zapachy. Nie wymaga spłukiwania. Nie jest środkiem dezynfekującym.

INSTRUKCJA UŻYCIA: Zaaplikować produkt, pozostawić na kilka sekund na czyszczonej powierzchni, a następnie wytrzeć suchą ściereczką. Tkaniny należy wysuszyć po zastosowaniu produktu. Przed użyciem wypróbować produkt na niewielkim fragmencie.

art.	art.	ml
097430050	9743 (1)	500
097431050	9743 (2)	500
097432050	9743 (3)	500

