


**MB38**
**módulo soft com chaves de caixa de 1/2", chaves macho sextavadas e alicates**
 5,9 kg

80

|  |  | art.  |
|--|---|-------|
|  | <b>024504238</b>  | MB38  |
|  | <b>024524235</b>  | MBV35 |



- n. 8 **96T**: chaves macho sextavadas  $\odot$  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- n. 1 **851SR**: porta-pontas magnético com punho 230 mm
- n. 5 **860LP**: bits para parafusos ranhurados, coloridos  $\bullet$  0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- n. 8 **860PE**: bits sextavados para aparafusadoras eléctricas, coloridos  $\odot$  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 5 **860PH**: bits para parafusos Phillips®, coloridos  $\oplus$  PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- n. 4 **860PZ**: bits para parafusos Phillips®, coloridos  $\oplus$  PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- n. 8 **860RTX**: bits para parafusos invioláveis Torx®, coloridos  $\oplus$  T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- n. 11 **860TX**: bits para parafusos Torx®, coloridos  $\odot$  T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- n. 1 **860/55**: chave de bits reversível 100 mm
- n. 1 **882P**: extensão para porta-bits magnético
- n. 1 **892/0**: adaptadores para aparafusadoras
- n. 19 **920A**: chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2"  $\odot$  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 1 **920/21**: extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25**: cardan com quadras macho e fêmea de 1/2"
- n. 1 **920/42**: cabo T corrediço, quadra de 1/2"
- n. 1 **920/55**: roquete reversível, quadra de 1/2"  $\oplus$
- n. 1 **1084BM**: Alicates de corte diagonal para trabalhos pesados  $\angle$  160 mm
- n. 1 **1150BM**: alicate de pontas semi-redondas extra-longas  $\equiv$  180 mm
- n. 1 **1166BM**: Alicates de pontas semi-redondas extralongas  $\bullet$  160 mm