

1567

Dźwignia do demontażu amortyzatorów i przegubów

Jedna osoba może ustawić dźwignię bez wysiłku i przystąpić do demontażu

Wystarczy przyłożyć siłę 20 Nm

	art.	A mm	B min+Max mm
015670001	1567	1060	100+300

