



1885/C1

Kit raccords boîte de vitesses automatiques pour 1885

Le kit comprend :

- 1885/C1-R1 raccord boîte de vitesses Land Rover Freelander
- 1885/C1-R2 raccord boîte de vitesses DP0
- 1885/C1-R3 raccord boîte de vitesses ZF 9HP
- 1885/C1-R4 tige de niveau boîte de vitesses ZF 9HP
- 1885/C1-R5 tige de niveau boîte de vitesses Mercedes
- 1885/C1-R6 raccord boîte de vitesses AISIN TG82
- 1885/C1-R7 raccord boîte de vitesses AISIN TG81
- 1885/C1-R8 raccord boîte de vitesses Renault-Nissan



	art.	
018850110	1885/C1	2,600

- n. **1885/C1-R1:**
- n. **1885/C1-R2:**
- n. **1885/C1-R3:**
- n. **1885/C1-R4:**
- n. **1885/C1-R5:**
- n. **1885/C1-R6:**
- n. **1885/C1-R7:**
- n. **1885/C1-R8:**