


5935VG/1MB
Набор из 98 инструментов в ложементах из пеноматериала ЭВА для ремонта автомобилей

Ремонт автомобилей

		art.
	059351321	5935VG/1MB



MB12



MB39



MB46



MB12



MB39



MB46

- n. 21 **42:** комбинированный ключ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 8 **55:** рожковый ключ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
- n. 1 **1048N:** Клещи переставные 250 mm
- n. 4 **1260:** отвертка для винтов с прямым шлицем ● 3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm
- n. 3 **1262:** отвертка крестовая с профилем Phillips® ⚙ PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
- n. 6 **1267TX:** отвертки для винтов с профилем Torx® ⚙ T8-T10-T15-T20-T25-T30
- n. 9 **96BPC/SC9:** ключ Г - образный шестигранный, хромированный с круглой головкой ○
- n. 6 **96T:** шестигранный ключ с рукояткой ○ 2-2,5-3-4-5-6
- n. 1 **1052:** клещи самоблокирующиеся 240 mm
- n. 19 **920A:** торцовый ключ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920/21:** удлинитель - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** удлинитель - 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/25:** шарнир 1/2"
- n. 1 **920/42:** вороток Т-образный 1/2"
- n. 1 **920/55:** реверсивная трещотка 1/2" ⚙
- n. 5 **920PE:** головка-насадка с шестигранным профилем ○ 5-6-8-10-12 mm
- n. 1 **1032:** плоскогубцы для стопорных колец, для отверстий ○ 180 mm
- n. 1 **1034:** специальные монтажные клещи, для стопорных колец ○ 170 mm
- n. 1 **1036:** плоскогубцы для стопорных колец, для валов ● 175 mm
- n. 1 **1038:** специальные монтажные клещи, для стопорного кольца валов ● 175 mm
- n. 1 **35:** зубило плоское 200 mm
- n. 1 **1084BM:** Бокорезы усиленные † 160 mm
- n. 1 **1150BM:** круглогубцы длинные = 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Плоскогубцы удлиненные ● 160 mm
- n. 1 **1370:** молоток немецкого типа 500 g
- n. 1 **1390:** киянка с пластиковой насадкой 35 mm