

111HS **Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchromd H-SAFE**

DIN 3117 ISO 6787

- Het verstellen van de bekken door het rechtsom draaien van het wiel
- Kop staan in een hoek van 22.5 graden, met schaalverdeling in mm en inches

