

1498PC

## Estabilizador de tensión 12-24 V

Indispensable para proteger las centralitas en fase de soldadura y arranques con arrancadores

12-24 V

|           | art.   |     |
|-----------|--------|-----|
| 014980801 | 1498PC | 200 |

