



1938R/L
Espátulas para removedor de pára-brisas

- 1938R/L1 Espátula curta direita para remoção do pára-brisas a partir do interior do veículo
- 1938R/L2 Espátula longa direita para remoção do pára-brisas a partir do interior do veículo
- 1938R/L3 Espátula curva plana para áreas de difícil acesso
- 1938R/L4 Espátula de raspagem
- 1938R/L5 Espátula com gancho para remoção do pára-brisas a partir do exterior do veículo



	art.		L mm
019380041	1938R/L1	1938 R/L1-blades for windshield removers	57
019380042	1938R/L2	1938 R/L2-blades for windshield removers	90
019380043	1938R/L3	1938 R/L3-blades for windshield removers	30
019380044	1938R/L4	1938 R/L4-blades for windshield removers	8
019380045	1938R/L5	1938 R/L5-set of 5 blades 1938	36