
1938R/L

Espátulas para removedor de pára-brisas

1938R/L1 Espátula curta direita para remoção do pára-brisas a partir do interior do veículo
1938R/L2 Espátula longa direita para remoção do pára-brisas a partir do interior do veículo
1938R/L3 Espátula curva plana para áreas de difícil acesso
1938R/L4 Espátula de raspagem
1938R/L5 Espátula com gancho para remoção do pára-brisas a partir do exterior do veículo



	Art.		L mm
019380041	1938R/L1	Espátulas para removedor de pára-brisas	57
019380042	1938R/L2	Espátulas para removedor de pára-brisas	90
019380043	1938R/L3	Espátulas para removedor de pára-brisas	30
019380044	1938R/L4	Espátulas para removedor de pára-brisas	8
019380045	1938R/L5	Espátulas para removedor de pára-brisas	36