

Una cadena desgastada funciona mal y desgasta más rápidamente el piñón.

Un mal mantenimiento de la cadena puede provocar su rotura repentina.


El indicador Beta está diseñado para indicar inmediatamente el estado de desgaste e indica si la cadena se ha estirado lo suficiente como para requerir su sustitución.

- Adecuado para comprobar el estado de alargamiento de la cadena con el sistema "Pass Don't Pass"
- De 0 a 0.75% no es necesario sustituirla
- De 0.8 a 1% hay que cambiar la cadena

Características:

- Adecuado para comprobar el estado de elongación de la cadena con el sistema "Pass No Pass"
- De 0 a 0,75% no es necesario cambiarla
- De 0,8 a 1% hay que cambiar la cadena



	Art.	L mm	A mm	A1 mm	S mm	
039350010	3935	120	48	32	1,9	31

**Escanee el código QR para acceder a la pestaña web**

Especificaciones, multimedia y documentación en un

