

**5000 RSC50/CTR**
**Télécommande RF (Radiofréquence) permettant le contrôle de la bande LED pour la combinaison d'ameublement d'atelier RSC50**

À utiliser uniquement avec la bande LED article 5000 RSC50/PLED

Contenu du kit :

- 1 mini récepteur
- 1 télécommande RF (Radiofréquence) sans fil

Spécifications du mini récepteur :

- Tension d'entrée : 5V -24VDC
- Courant de sortie nominal : 5 A
- Courant de sortie de crête : 12 A
- Température de fonctionnement : -20 °C à +35 °C

Spécifications de la télécommande RF :

- Bouton marche/arrêt
- Bouton INTENSITÉ +/- : permet le réglage manuel de la puissance d'éclairage
- Bouton 25%/50%/100% : permet le réglage automatique de la puissance d'éclairage
- Pile : 3V CR2025 (incluse)
- Dimensions : 86x40x7 mm


Fonctionnalités intégrées :

- Mémoire
- Mode (luminosité manuelle/automatique)
- Réglage de la luminosité

 20 g



		5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
A	1x	1x	-	1x	-
	-	-	1x	1x	1x
B	1x	1x	1x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x
A	1x	1x	2x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x

		art.
	<b>050001721</b>	<b>5000</b>