

Autoriparazione



- n. 13 **910AL**: chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale \odot 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- n. 16 **920AL**: chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale \odot 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- n. 7 **920FTX**: chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® \odot E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- n. 10 **920PE**: chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" \odot 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- n. 13 **920TX**: chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 1/2" \odot T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- n. 8 **920XZN**: chiavi a bussola maschio a profilo XZN® \odot 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- n. 18 **42**: chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
- n. 7 **90**: chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- n. 1 **123Q1/4**: adattatore a sgancio rapido 1/4" per chiavi a cricchetto 10 mm
- n. 1 **123Q3/8**: adattatore a sgancio rapido 3/8" per chiavi a cricchetto 13 mm
- n. 1 **123Q1/2**: adattatore a sgancio rapido 1/2" per chiavi a cricchetto 19 mm
- n. 12 **142**: chiavi combinate a cricchetto reversibile 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- n. 9 **96BPC/SC9**: chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica \odot 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- n. 1 **895/1**: bussola portainseriti \square 1/4- \square 1/4
- n. 1 **895/3**: bussola portainseriti \square 1/4- \square 3/8
- n. 1 **895/6**: bussola portainseriti \square 5/16- \square 1/2
- n. 13 **900**: chiavi a bussola esagonali 1/4" \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 9 **900L**: chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale \odot 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- n. 4 **900LP**: chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4" \bullet 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- n. 5 **900ME**: chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" \odot 3-4-5-6-7 mm
- n. 4 **900PH**: chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® 1/4" \oplus PH1-PH2-PH3-PH4
- n. 7 **900TX**: chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® \odot T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- n. 1 **900/16**: raccordo con attacco quadro \square 1/4- \blacksquare 3/8
- n. 3 **900/...**: prolunga - 1/4" 50-100-150 mm
- n. 1 **900/25**: snodo 1/4"
- n. 1 **900/42**: quadro scorrevole 1/4"
- n. 1 **900/55**: cricchetto reversibile 1/4" \oplus
- n. 1 **900BG/30**: quadro con impugnatura 1/4"
- n. 17 **910A**: chiavi a bussola esagonali 3/8" \odot 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- n. 1 **910/15**: raccordo con attacco quadro \square 3/8- \blacksquare 1/4
- n. 1 **910/16**: raccordo quadro maschio 1/2" e femmina 3/8" \square 3/8- \blacksquare 1/2
- n. 1 **910/21**: prolunga - 3/8" 125 mm
- n. 1 **910/22**: prolunga - 3/8" 250 mm
- n. 1 **910/25**: snodo 3/8"
- n. 1 **910/42**: quadro maschio 3/8" con spina scorrevole
- n. 1 **910/55**: cricchetto reversibile 3/8" \oplus
- n. 21 **920A**: chiavi a bussola esagonali 1/2" \odot 8-10-11-12-13-4-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- n. 2 **920AN**: prolunga angolare - 1/2" 125-250 mm
- n. 1 **920/15**: raccordo con attacco quadro \square 1/2- \blacksquare 3/8