




Vždy aplikujte moment rovnoměrně a postupně, abyste zabránili poškození a případnému zranění.

Je nutné, aby utahovací moment odpovídal kapacitě vnějšího čtyřhranu, aby nedošlo k jeho zlomení nebo náhodnému poškození.



	Art.	L mm	Ø mm	□	■	g
007280810	728/15	58	38	3/4	1/2	307



Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

