




## UNI/ISO 3316 DIN 3123

Es imprescindible adecuar el par de apriete a la capacidad del cuadrado macho para evitar roturas o daños accidentales.

Es imprescindible que el par de apriete se ajuste a la capacidad del cuadrado macho para evitar roturas o daños accidentales



	Art.	L mm	Ø mm	□	■	g
009290801	929/15	65	47	1"	3/4"	429



**Escanee el código QR para acceder a la pestaña web**

Especificaciones, multimedia y documentación en un

