

Užitečný pro čištění elektronických kontaktů, obvodů a elektrických součástí obecně.
Jeho hustá konzistence umožňuje rovnoměrné, rychlé rozložení na ošetřených površích, odstranění mastnoty a nečistot, aniž by zanechaly mastné zbytky.
Rychle se vypařuje. Nepoškozuje plasty a gumu.

NÁVOD K POUŽITÍ: Produkt aplikujte v krátkých intervalech.
Očistěte jej suchým hadříkem.

	art.	ml
097420040	9742 (1)	400
097421040	9742 (2)	400
097422040	9742 (3)	400

