

**9743 - SURFACE
CLEANER**

Detergente schiumogeno

Detergente schiumogeno per tutti i tipi di superfici, utensili e tessuti.
A base di sali quaternari di ammonio, crea una schiuma attiva che pulisce e
rimuove sporco e unto.

Rimuove i cattivi odori. Non serve risciacquo. Non è un disinfettante.

ISTRUZIONI D'USO: spruzzare sulla parte trattata, lasciare agire per qualche
secondo e rimuovere con un panno asciutto.

Nel caso di tessuti, asciugare dopo il trattamento.

Testare su una piccola parte prima dell'uso.

