

**9743 - SURFACE
CLEANER****Detergente em espuma**

Detergente em espuma para todo o tipo de superfícies, ferramentas e tecidos. Com composição em sais quaternários de amônio, forma uma espuma ativa que limpa e remove sujidade e gordura.

Elimina maus odores. Não necessita esfregar. Não é um desinfetante.

MODO DE UTILIZAÇÃO: pulverize o produto sobre a superfície a tratar; deixe atuar por alguns segundos, depois remova o produto com um pano seco.

Tecidos: secar após aplicação.

Teste o produto numa pequena parte antes de utilizar.



	art.	ml
097430050	9743 (1)	500
097431050	9743 (2)	500
097432050	9743 (3)	500