BW 2400S 7/E-M Carro com 7 gavetas e com jogo de 309 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com calhas sobre rolamentos de esferas:
  5 gavetas, 70 mm altura
  1 gaveta, 140 mm altura
  1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
  2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído




	Art.
024006324	BW 2400S 7/E-M-O
024006325	BW 2400S 7/E-M-A
024006326	BW 2400S 7/E-M-R





n. 1 **BW 32**: Burins Ø 4 mm
n. 1 **BW 34**: Formões planos 150 mm
n. 1 **BW 36**: Ugnetti 150 mm
n. 1 **BW 1048**: Alicate regulável com dobradiça fechada 250 mm
n. 1 **BW 1082BM**: Cortadores diagonais 160 mm
n. 1 **BW 1150BM**: Alicate universal de alto impacto 180 mm
n. 1 **BW 1166BM**: Alicate de bico reto meio redondo 200 mm
n. 1 **BW 1370**: Martelo de tipo alemão 500 g
n. 1 **BW 1390**: Martelos com aldrava de plástico Ø 35 mm
n. 9 **BW 96BPC/SC9**: Jogo de 9 chaves hexagonais dobradas com uma extremidade esférica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 22 **BW 1256/C21-1**: Microchave de fendas com 21 pastilhas intercambiáveis 4 mm e cabo 4 mm
n. 13 **BW 900**: Chaves de caixa hexagonais 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 13 **BW 900L**: Chaves de caixa manuais com 1/4" de comprimento 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 6 **BW 900ME**: Chaves de caixa sextavadas 1/4", macho 3-4-5-6-7-8 mm
n. 8 **BW 900TX**: Chaves de caixa macho para parafusos Torx® de 1/4 T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
n. 1 **BW 895/1**: Porta-ferramentas para BW 861, BW 862, BW 866
n. 1 **BW 900/20**: Cabos de extensão - 1/4 50 mm
n. 1 **BW 900/20L**: Cabos de extensão - 1/4 100 mm
n. 1 **BW 900/25**: Junta de 1/4
n. 1 **BW 900/30**: Macho quadrado com pega de 1/4 150 mm
n. 1 **BW 900/42**: quadrado deslizante de 1/4 115 mm
n. 1 **BW 900/55**: Catraca reversível de 1/4 150 mm
n. 2 **BW 910/16F**: Conexão - F3/8 "xM1/2" E 3/8" - B1/2"
n. 20 **BW 920A**: Chaves de caixa hexagonais 1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
n. 8 **BW 920PE**: Chaves de caixa sextavada 1/2" macho 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
n. 7 **BW 920TX**: Chaves de caixa macho para parafusos Torx® de 1/2 T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
n. 11 **BW 920AL**: Chave hexagonal manual de 1/2" de comprimento 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
n. 1 **BW 920/21**: Extensão - 1/2" 125 mm
n. 1 **BW 920/22**: Extensão - 1/2" 250 mm
n. 1 **BW 920/25**: Junta 1/2" cromada
n. 8 **BW 55**: Chaves de porcas duplas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



Digitalize o código QR para aceder ao separador web
Especificações, suportes e documentação num