


	Art.
 059456302	BW 5945/2024

- n. 21 **BW 42:** Chaves combinadas □ □
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 9 **BW 96BPC/SC9:** Jogo de 9 chaves hexagonais dobradas com uma extremidade esférica □ □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- n. 1 **BW 1166BM:** Alicates de bico reto meio redondo □ □ 160 mm
- n. 1 **BW 1150BM:** Alicates universal de alto impacto □ □ 180 mm
- n. 1 **BW 1082BM:** Cortadores diagonais □ □ 160 mm
- n. 22 **BW 1256/C21-1:** Microchave de fendas com 21 pastilhas intercambiáveis 4 mm e cabo □ 4 mm
- n. 1 **BW 1052:** Alicates autoblocante com mordentes côncavos 240 mm
- n. 1 **BW 1048:** Alicates regulável com dobradiça fechada 250 mm
- n. 1 **BW 1253:** Chave de fendas de fase □ □ 3,5x100 mm
- n. 2 **BW 34:** Formões planos 150-175 mm
- n. 1 **BW 1719BMA8/Q:** Limas quadradas com corte semi-suave, com pega B 200 mm
- n. 1 **BW 1719BMA8/T:** Limas triangulares com corte semi-suave, com pega ▲ 200 mm
- n. 1 **BW 1719BMA8/P:** Limas planas de corte semi-suave, com pega □ 200 mm
- n. 1 **BW 1719BM/RR:** Raspadeira redonda cabo de plástico S 200 mm
- n. 1 **BW 1719BMA8/M:** Limas meio redondas com corte meio liso, com cabo 200 mm
- n. 1 **BW 1370:** Martelo de tipo alemão □ 300 g
- n. 1 **BW 1390:** Martelos com aldrava de plástico Ø 35 mm
- n. 9 **BW 900L:** Chaves de caixa manuais com 1/4" de comprimento □ □ □ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- n. 5 **BW 900ME:** Chaves de caixa sextavadas 1/4", macho □ □ □ 3-4-5-6-7 mm
- n. 4 **BW 900LP:** Chaves de caixa para parafusos ranhurados 1/4" - inserções ranhuradas □ □ □ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- n. 3 **BW 900PH:** Chaves de fendas Phillips® 1/4" para parafusos Phillips® de embutir em cruz □ □ □ PH1-PH2-PH3
- n. 6 **BW 900TX:** Chaves de caixa macho para parafusos Torx® de 1/4 □ □ □ T10-T15-T20-T25-T27-T30
- n. 1 **BW 900/20:** Cabos de extensão - 1/4 50 mm
- n. 1 **BW 900/20L:** Cabos de extensão - 1/4 100 mm
- n. 1 **BW 900/25:** Junta de 1/4
- n. 1 **BW 900/30:** Macho quadrado com pega de 1/4 150 mm
- n. 1 **BW 895/1:** Porta-ferramentas para BW 861, BW 862, BW 866 □ 1/4" - E 1/4"
- n. 1 **BW 895/3:** Porta-ferramentas para BW 861, BW 862, BW 866 □ 1/4" - E 3/8"
- n. 1 **BW 895/6:** Porta-ferramentas para BW 861, BW 862, BW 866 □ 5/16" - E 1/2"
- n. 13 **BW 900:** Chaves de caixa hexagonais 1/4" □ □ □ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 2 **BW 956C:** Chaves de caixa com encaixe quadrado fêmea de 1/2



Digitalize o código QR para acessar ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

