

BW 903E/C98

Jogo de 45 chaves de caixa sextavadas, 35 bits, 4 chaves macho sextavadas e 14 acessórios, em estojo de plástico

1/4" 12"

375x295x84mm - kg 6,0

	Art.
009036198	BW 903E/C98

- n. 13 **BW 900**: Chaves de caixa hexagonais 1/4" □
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 8 **BW 900L**: Chaves de caixa manuais com 1/4" de comprimento □
6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- n. 1 **BW 900/25**: Junta de 1/4
- n. 1 **BW 900/20**: Cabos de extensão - 1/4 50 mm
- n. 1 **BW 900/20L**: Cabos de extensão - 1/4 100 mm
- n. 1 **BW 900BG/30**: Macho quadrado com pega de 1/4 150 mm
- n. 1 **BW 900/42**: quadrado deslizante de 1/4 115 mm
- n. 17 **BW 920A**: Chaves de caixa hexagonais 1/2" □
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 5 **BW 920AL**: Chave hexagonal manual de 1/2" de comprimento □
14-15-17-19-22 mm
- n. 2 **BW 956C**: Chaves de caixa com encaixe quadrado fêmea de 1/2 para velas de ignição □ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
- n. 1 **BW 920/25**: Junta 1/2" cromada
- n. 1 **BW 920/21**: Extensão - 1/2" 125 mm
- n. 1 **BW 920/22**: Extensão - 1/2" 250 mm
- n. 1 **BW 910/16**: Conexão - F3/8 "xM1/2" E 3/8" - B 1/2"
- n. 1 **BW 895/6**: Porta-ferramentas para BW 861, BW 862, BW 866 □
5/16" - E 1/2"
- n. 1 **BW 895/1**: Porta-ferramentas para BW 861, BW 862, BW 866 □ □
- n. 1 **BW 892/0**: Acessórios para chaves de fendas □ 1/4" - B 1/4"
- n. 2 **BW 861PH**: Bits de chave de fendas para parafusos Phillips® de embutir em cruz □ □ 1-2
- n. 2 **BW 861PZ**: Bits de chave de fendas para parafusos de embutir em cruz Pozidriv® - Supadriv □ □ 1-2
- n. 4 **BW 861PE**: Inserções hexagonais macho para chaves de fendas □ □
3-4-5-6 mm
- n. 3 **BW 861LP**: Bits para chaves de fendas para parafusos de cabeça ranhurada □ □ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
- n. 6 **BW 861TX**: Bits de chave de fendas para parafusos Torx □ □
T10-T15-T20-T25-T27-T30
- n. 3 **BW 866LP**: Bits para chaves de fendas para parafusos de cabeça ranhurada □ □ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
- n. 2 **BW 866PH**: Bits de chave de fendas para parafusos Phillips® de embutir em cruz □ □ 3-4
- n. 2 **BW 866PZ**: Bits de chave de fendas para parafusos de embutir em cruz Pozidriv® - Supadriv □ □ 3-4
- n. 5 **BW 866PE**: Inserções hexagonais macho para chaves de fendas □ □
7-8-10-12-14 mm
- n. 6 **BW 866TX**: Bits de chave de fendas para parafusos Torx □ □
T40-T45-T50-T55-T60-T70
- n. 4 **BW 96**: Chaves de caixa hexagonais dobradas cromadas □
1,3-1,5-2-2,5 mm
- n. 1 **900E/55**: 126 mm
- n. 1 **920E/55**: 264 mm



1/4"

BW 900	4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
BW 900L	6 7 8 9 10 11 12 13 mm
BW 900/25	125 mm
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900BG/30	150 mm
BW 900/42	115 mm

1/2"

BW 920A	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
BW 920AL	14 15 17 19 22 mm
BW 920/25	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16	16 mm
BW 895/6	16 mm
BW 895/1	16 mm

BW 892/0	1/4" - B 1/4"
BW 861PH	1/4" - B 1/4"
BW 861PZ	1/4" - B 1/4"
BW 861PE	3/8" - B 1/2"
BW 861LP	1/4" - B 1/4"
BW 861TX	1/4" - B 1/4"
BW 866LP	1/4" - B 1/4"
BW 866PH	1/4" - B 1/4"
BW 866PZ	1/4" - B 1/4"
BW 866PE	1/4" - B 1/4"
BW 866TX	1/4" - B 1/4"
BW 96	1,3 1,5 2 2,5 mm

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

