




BETA RSC50 2.0 FX/411UT

Combinação de mobiliário de oficina RSC50 2.0 com 411 ferramentas



Caraterísticas

Mobiliário de oficina RSC50 2.0: a combinação perfeita de modernidade e inovação para transformar o ambiente de trabalho num local onde as ideias ganham forma.

PROFISSIONAL

Tampo de trabalho robusto e muito profundo (70 cm) para uma superfície de trabalho ampla, cómoda e funcional. A possibilidade de montagem de um torno torna-o ainda mais prático; também adequado para utilização em trabalhos pesados.

QUALIDADE SEM COMPROMISSO

Todos os materiais são cuidadosamente escolhidos, garantindo elevados padrões de qualidade que se reflectem em cada detalhe do nosso mobiliário de oficina.


MODULARIDADE

É possível expandir ou modificar a configuração de mobiliário existente em qualquer altura, dependendo das suas necessidades. Esta é uma característica distintiva do mobiliário de oficina Beta RSC50 2.0, concebido para se adaptar às necessidades de mudança do ambiente de trabalho.

SIMPLES DE MONTAR

A otimização da produção dos componentes da linha RSC50 2.0 permite uma montagem intuitiva e rápida, minimizando o número de passos necessários para montar o móvel. Este é um exemplo do nosso compromisso em fornecer soluções eficientes e práticas para satisfazer as necessidades da força de trabalho.

Dimensões



- 42: n. 18 chaves mistas 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
 90: n. 7 chaves de luneta curvatura profunda 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
 123Q1/4: n. 1 adaptador de desengate rápido, 1/4", para chaves de roquete, 10mm
 123Q3/8: n. 1 adaptador de desengate rápido, 3/8", para chaves de roquete, 13mm
 123Q1/2: n. 1 adaptador de desengate rápido, 1/2", para chaves de roquete, 19mm
 142: n. 12 chaves boca/luneta com sistema de roquete 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 1048N: n. 1 alicate de charneira fechada 250 mm
 1128BMX: n. 1 tesoura de electricista
 1032: n. 1 alicates de freios interiores com pontas direitas □ 180 mm
 1034: n. 1 alicates de freios interiores com pontas curvas □ 170 mm
 1036: n. 1 alicates de freios exteriores com pontas direitas □ 175 mm
 1038: n. 1 alicates de freios exteriores com pontas curvas □ 175 mm
 1052: n. 2 alicate de pressão 190-240 mm
 1082GBM: n. 1 alicate de corte diagonal, punhos bi-material, acabamento industrial □ 160 mm
 1098: n. 1 turquês para cofragens 220 mm
 1150GBM: n. 1 alicate combinado para trabalhos pesados, punhos bi-material, acabamento industrial □ 180 mm
 1166GBM: n. 1 alicate de pontas semi-redondas com estrias, extra-longas, punhos bi-material, acabamento industrial □ 200 mm
 1168GBM: n. 1 alicates de pontas curvas extra longas, punhos em bi-matéria, acabamento industrial □ 200 mm
 410MIX/SEL19: n. 19
 861/C100: n. 100 Para aparafusadoras manuais, elétricas e pneumáticas □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 862F/A7: n. 7 □
 862XP/A16: n. 16 Pontas de impacto □ □ □ □ □
 1972/K20V-13BMC: n. 4
 900: n. 13 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/4" □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 900L: n. 9 chaves de caixa série longa, boca sextavadas □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 96BPC/SC9: n. 9 chaves macho sextavadas com uma extremidade esférica cromadas □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 895/1: n. 1 chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea
 895/3: n. 1 chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea
 895/6: n. 1 chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea
 900ME: n. 5 chaves de caixa com ponta sextavadas, quadra de 1/4" □ 3-4-5-6-7 mm
 900LP: n. 4 chaves de caixa com ponta de perfil de fenda □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
 900PH: n. 4 chaves de caixa com ponta de perfil Phillips® □ PH1-PH2-PH3-PH4
 900TX: n. 7 chaves de caixa com ponta macho de perfil Torx® □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 900/16: n. 1 adaptador quadra fêmea de 1/4" para quadra macho de 3/8" E 1/4 - B 3/8
 900/...: n. 3 extensão, quadra 1/4" 50-100-150 mm
 900/25: n. 1 cardan com quadras macho e fêmea de 1/4"
 900BG/31: n. 1 Extensão 1/4" quadra macho Morphos, com punho
 900/42: n. 1 cabo T corrediço, quadra de 1/4"
 900/55: n. 1
 910A: n. 17 chaves de caixa, boca sextavadas 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
 910/15: n. 1 redução quadra fêmea de 3/8" para quadra macho de 1/4" E 3/8 - B 1/4
 910/16: n. 1 adaptador, chaves quadra 1/2" fêmea e 3/8" macho E 3/8 - B 1/2
 910/21: n. 1 extensões com quadras macho e fêmea - 3/8" 125 mm
 910/22: n. 1 extensões com quadras macho e fêmea - 3/8" 250 mm
 910/25: n. 1 cardan com quadras macho e fêmea de 3/8"
 910/42: n. 1 cabo T corrediço, quadra de 3/8"
 910/55: n. 1
 920A: n. 21 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2" □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
 920/15: n. 1 redução quadra fêmea de 1/2" para quadra macho de 3/8" E 1/2 - B 3/8
 920/25: n. 1 cardan com quadras macho e fêmea de 1/2"
 920AN: n. 2 extensões com quadras macho e fêmea - 1/2" 125 - 250 mm
 920/42: n. 1 cabo T corrediço, quadra de 1/2"
 920/55: n. 1
 956E: n. 3 chaves de caixa 3/8" para velas □ 16 - 17,8 - 20,8 mm
 1256/C36-2: n. 38 punho para micro-chaves com 36 pontas intermutáveis de 4 mm e extensão magnética
 1221: n. 6 Chaves de fendas para parafusos de perfil de fenda série extra-curta □ 4x30 mm
 1221N: n. 1 Chaves de fendas para parafusos de perfil de fenda série extra-curta □ 4x30 mm

Espelemações, suportes e documentação num

