


AVVITATORE REVERSIBILE A IMPULSI 1"1/2 art. 1930ZL

1"1/2 REVERSIBLE AIR IMPACT WRENCH item 1930ZL



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

1	019301101	Corpo impugnatura Handle frame
2	019300223	Perno Pin
3	019301102	Pulsante Trigger
4	019301103	Perno Pin
5	019301104	O-Ring O-Ring
6	019301105	Attacco aria Air Inlet
7	019301106	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
8	019301107	Boccola regolatore Regulator bushing
9	019301108	O-Ring O-Ring
10	019301109	Regolatore Regulator
11	019301053	O-Ring O-Ring
12	019301110	Guarnizione regolatore Regulator gasket
13	019301111	Rondella Washer
14	019301112	Anello Seeger Seeger ring
15	019301113	Anello Seeger Seeger ring
16	019300393	Boccola Bushing
17	019301114	Valvola ad asta Stem valve
18	019301115	Valvola a farfalla Throttle valve
19	019301116	Molla Spring
20	019301117	O-Ring O-Ring
21	019301118	Tappo Plug
22	019301119	O-Ring O-Ring
23	019301120	Vite Screw
24	019301121	Molla Spring

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

25	019301039	Sfera Steel ball
26	019301122	Boccola invertitore Reverse valve bushing
27	019301123	Invertitore Reverse valve
28	019301124	O-Ring O-Ring
29	019301125	Anello seeger Seeger ring
30	019301126	Leva invertitore Reverse lever
31	019301127	Vite Screw
32	019301128	Manopola regolatore Regulator knob
33	019301129	Spina elastica Spring pin
34	019300203	Rondelle (12 pz.) Washers (12 pcs.)
35	019301007	Tappi a vite (4 pz.) Cap screws (4 pcs.)
36	019301130	Guarnizione posteriore Rear gasket
37	019300313	Cuscinetto Ball bearing
38	019301131	Piastra posteriore Rear end plate
39	019300216	Spina elastica Spring pin
40	019301132	Cilindro Cylinder
41	019301133	Spine elastiche (2 pz.) Spring pins (2 pcs.)
42C	019301143	Rotore Rotor
43C	019301144	Palette rotore (6 pz.) Rotor blades (6 pcs.)
44C	019301145	Cuscinetto Ball bearing
45C	019301146	Corpo motore Motor housing
46	019301134	Spina elastica Spring pin
47	019301135	Sfera Steel ball
48	019300212	Dadi (4 pz.) Lock nuts (4 pcs.)

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
------------	----------------	----------------------------

49	019301136	Inserti filettati (4 pz.) Wire thread inserts (4 pcs.)
50C	019301147	Cuscinetto Ball bearing
51	019301137	Guarnizione anteriore Front gasket
52C	019301148	Rondella Washer
53D	019301159	Gabbia martello Hammer cage
54D	019301149	Martelli (2 pz.) Hammers (2 pcs.)
55	019301138	Perni martello (2 pz.) Hammer pins (2 pcs.)
56D	019301160	Albero Anvil
57	019301157	Boccola albero Anvil bushing
58	019301139	Gomma posteriore Rear rubber
59	019301140	Guaina martelli Hammer case
60B	019301150	Gomma anteriore Front rubber
61	019301158	Paraolio Oil seal
62	019300202	Vite (4 pz.) Screw (4 pcs.)
63	019300361	Rondelle (4 pz.) Washers (4 pcs.)
64	019300362	Viti (4 pz.) Screws (4 pcs.)
65	019300363	Impugnatura Handle
66	019301141	Vite Screw
67	019301142	Guarnizione Gasket
68C	019301151	Spina elastica Spring pin
69C	019301152	Piastra anteriore Front end plate
72	019301161	Protezione in gomma Rubber protection

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

BETA UTENSILI S.P.A

Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB) - ITALIA
www.beta-tools.com