



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
---------	-------------	-------------------------

1	019370501	Corpo Housing
2	019370502	Sportello protezione Protection cover
3	019370303	Attacco aria Air inlet
4	019370304	Leva comando Throttle lever
5	019370305	Valvola ad asta Valve stem
6	019370306	Valvola Valve
7	019370307	O-Ring O-Ring
8	019370308	Molla Spring
9	019370309	O-Ring O-Ring
10	019370310	Rondella Washer
11	019370311	Anello seeger Seeger ring
12	019370312	Distanziale Spacer
13	019380625	Cuscinetto Ball bearing
14	019370514	Piastra posteriore Rear end plate
15	019370515	Rotore Rotor
16	019370516	Palette rotore (4 pz.) Rotor blades (4 pcs.)
17	019370517	Chiavetta Key
18	019370518	Cilindro Cylinder
19	019370519	Piastra anteriore Front end plate
20	019370520	Cuscinetto Ball bearing
21	019370521	Coperchio Cover
22	019370522	Puleggia Drive pulley

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
---------	-------------	-------------------------

23	019370523	Dado Nut
24	019370524	Guida nastro Belt guiding
25	019370342	Vite Screw
26	019370526	Protezione polvere Dust protection
27	019370302	Vite Screw
28	019370333	Perno scarico Exhaust pin
29	019370529	Vite Screw
30	019370530	Vite Screw
31	019370531	Spina elastica Spring pin
32	019370532	Vite Screw
33	019370533	Cuscinetti (2 pz.) Ball bearings (2 pcs.)
34	019370534	Spina elastica Spring pin
35	019370535	Molla Spring
36	019370536	Barra tensionatrice Tension bar
37	019370537	Boccola Bushing
38	019370538	Puleggia libera (2 pz.) Slave pulley (2 pcs.)
39	019370539	Molla Spring
40	019370540	Staffa Bracket
41	019370541	Vite Screw
42	019370542	Spina elastica Spring pin
43	019370543	Molla Spring
44	019370544	Leva sicurezza Safety lever

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
---------	-------------	-------------------------

45	019370545	Perno Pin
46	019370348	Impugnatura in gomma Rubber grip
47	019370349	Leva sicurezza Safety lever
48	019370350	Molla Spring
49	019370502	Spina elastica Spring pin
50	019370352	O-Ring O-Ring
51	019370353	Vite Screw
52	019370354	Perno Pin
53	019370360	Chiave maschio esagonale 4 mm 4 mm Hex. key wrench
54	019370355	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
55	019370356	Rondella elastiche (2 pz.) Spring washers (2 pcs.)
56	019370357	Dado Nut
57	019370358	Supporto leva Lever support
58	019370362	O-Ring O-Ring
59	019370363	O-Ring O-Ring
60	019370364	Silenziatore Muffler
61	019370365	Copertura scarico Exhaust cover

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

**BETA UTENSILI S.P.A**

Via A.Volta 18,  
20845, Sovico (MB) - ITALIA  
www.beta-tools.com