



PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
---------	-------------	-------------------------

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
---------	-------------	-------------------------

PART N°	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
---------	-------------	-------------------------

1	019370301	Corpo Housing
2	019370302	Vite Screw
3	019370303	Attacco aria Air inlet
4	019370304	Leva comando Throttle lever
5	019370305	Valvola ad asta Valve stem
6	019370306	Valvola Valve
7	019370307	O-Ring O-Ring
8	019370308	Molla Spring
9	019370309	O-Ring O-Ring
10	019370310	Rondella Washer
11	019370311	Anello seeger Seeger ring
12	019370312	Distanziale Spacer
13	019370313	Cuscinetto Ball bearing
14	019370314	Piastra posteriore Rear end plate
15	019370315	Rotore Rotor
16	019370316	Palette rotore (4 pz.) Rotor blades (4 pcs.)
17	019370317	Vite Screw
18	019370318	Cilindro Cylinder
19	019370319	Piastra anteriore Front end plate
20	019370320	Cuscinetto Ball bearing
21	019370321	Coperchio Cover
22	019370322	Puleggia Drive pulley
23	019370323	Dado Nut
24	019370324	Bloccaggio rotazione corpo Body rotation locking

25	019370325	Vite Screw
26	019370326	Protezione polvere Dust protection
27	019370327	Molla Spring
28	019370328	Perno Pin
29	019370329	Vite Screw
30	019370330	Rondella elastica Spring washer
31	019370331	Guida nastro Belt guiding
32	019370332	Vite Screw
33	019370333	Perno scarico Exhaust pin
34	019370334	Spina elastica Spring pin
35	019370335	Boccola Bushing
36	019370336	Poggiadito Finger pad
37	019370337	Sportello protezione Protection cover
38	019370338	Cuscinetti (2 pz.) Ball bearings (2 pcs.)
39	019370339	Vite Screw
40	019370340	Chiavetta 4x4x10 mm 4x4x10 mm key
41	019370341	Barra tensionatrice Tension bar
42	019370342	Vite Screw
43	019370343	Puleggia libera Slave pulley
44	019370344	Distanziale Spacer
45	019370345	Vite Screw
46	019370346	Inserito filettato Wire thread insert
47	019370347	Corpo guida Guiding body
48	019370348	Impugnatura in gomma Rubber grip

49	019370349	Leva di sicurezza Safety lever
50	019370350	Molla Spring
51	019370351	Spina elastica Spring pin
52	019370352	O-Ring O-Ring
53	019370353	Vite Screw
54	019370354	Perno Pin
55	019370355	Viti (2 pz.) Screws (2 pcs.)
56	019370356	Rondella elastiche (2 pz.) Spring washers (2 pcs.)
57	019370357	Dado Nut
58	019370358	Supporto leva Lever support
59	019370359	O-Ring O-Ring
60	019370360	Chiave maschio esagonale 4 mm 4 mm Hex. key wrench
61	019370361	Chiave maschio esagonale 2,5 mm 2,5 mm Hex. key wrench
62	019370362	O-Ring O-Ring
63	019370363	O-Ring O-Ring
64	019370364	Silenziatore Muffler
65	019370365	Copertura scarico Exhaust cover

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE

BETA UTENSILI S.P.A

Via A.Volta 18,  
20845, Sovico (MB) - ITALIA  
www.beta-tools.com