# Beta

# C24S 7/O

024002071




## Ricambi / Spare parts

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 024002904 | 1 |
| 2 | 024002905 | 1 |
| 3 | 0240019XX | 1** |
| 4 | 024002914 | 1* |
| 5 | 024002924 | 1* |
| 6 | 024002934 | 1* |
| 7 | 024002955 | 1 (1 coppia /*1pair*) |
| 8 | 024990223 | 1 |
| 9 | 024002903 | 1 |
| 10 | 024002902 | 1 |
| 11 | 024002901 | 1 |
| 12 | 024002906 | 1 |
| 13 | 024002951 | 1 |

** XX=Key codes from 00 to 99

* cassetto completo di guide
*drawer with slides*