C58CSH/A 3C

058000686

Ricambi / Spare parts

1	058000907	1
2	0240019**XX**	1*
3	058000906	1
4	024990223	1
5	058000901	1**
6	058000903	1**
7	058000905	1**
8	024990501	1 (20 Pezzi / 20 Pieces)

*XX=Key codes from **F00** to **F99**
** cassetto completo di guide
drawer with slides